Pasturatori Pesanti

Fumo78

Certe volte,a causa di condizioni meteomarine particolari,o di condizioni meteomentali ancor più particolari,abbiamo la necessità di usare oggetti che non si trovano in commercio o che si trovano in una forma o dimensione o peso non confacente all'uso che ne dobbiamo fare.
Questo è il caso di quando la mia mente malata ha partorito l'idea di pescare con canne pesanti,pasturando a base di sarda,alla ricerca delle aguglie da kilo che avevo visto durante un immersione a scopo ricognitivo.
Avevo tutto,tranne dei pasturatori del peso e della capacità che mi serviva … il peso,perché dovevano arrivare lontano e sopportare un pò di corrente,la capacità perché,data la corrente avevo bisogno di una quantità di pastura relativamente grande,non trovando nulla del genere in commercio,ho deciso di costruirli,ed il risultato è stato questo:

OCCORRENTE
-contenitori x rullini
-piombi a sfera o a cono.
n.r.
Il piombo a sfera va tagliato in 2 semisfere,quindi da un piombo da 100 gr se ne ricaveranno 2 da 50 gr,invece il piombo a cono non va tagliato,verrà fissato cosi com'è al contenitore.
-rivetti da 2 o da 3.
-foglio di alluminio di spessore 2 mm.
-seghetto a ferro o dremel.
-oval split o similari.
-viti con filettatura da legno,rigorosamente in acciaio e possibilmente con la testa esagonale.
-trapano o lo stesso dremel.
-punte varie da ferro di alta qualità.
-rivettatrice.
-chiave a tubo per avvitare le sopradette viti.
- morsa con ganascie in teflon o altro materiale non incisivo .
-pinze.
-punteruolo.
-accendino o piccolo cannello autoalimentato.
-una piccola lima ½ dolce.
-matita(non portamine con micromine).
-il solito taglierino.

COSTRUZIONE
Una volta reperiti i contenitori dei rullini,dopo attenta martirizzazione mentale del nostro fotografo di fiducia,togliamo i tappi e pratichiamo al centro dei contenitori un buco con il trapano tale da farci passare una delle nostre viti.Prendiamo una semisfera ottenuta dal taglio di una sfera o un cono a cui avremo estirpato l'anello con le pinze,e pratichiamo alla base dello stesso un buco con il trapano e con la stessa punta,di lunghezza pari a ¾ della lunghezza della vite.A questo punto prendiamo il foglio d'alluminio e ricaviamone delle strisciette da 5 mm di larghezza e circa 10 cm di lunghezza.Sagomiamo le strisciette a forma di L ed arrotondiamo gli spigoli con la lima.Inseriamo la L dentro il contenitore in modo che la parte più lunga della L stia aderente alla parete interna del contenitore e la parte corta copra il buco praticato alla base del contenitore stesso.A questo punto giriamo il contenitore e segniamo la parte di striscietta che si vede dal buco con la matita,sarà il punto in cui foreremo la barretta con la stessa punta con cui abbiamo forato il

contenitore e il piombo.Una volta forata la striscietta passiamo all'assemblaggio,inseriamo la vite nel buco della striscietta,nel buco del contenitore e avvitiamo,con l'uso della chiave a tubo,la vite nel piombo.Fatto ciò,pratichiamo con il trapano 2 buchi sul contenitore,agendo dall'sterno,in corrispondenza della striscietta,sono i buchi nei quali inseriremo e fisseremo i rivetti con la rivettatrice.Mi raccomando,la punta x praticare questi 2 buchi,deve avere il diametro dei rivetti. A questo punto prendiamo il tappo del contenitore e pratichiamo un taglio rettangolare,sapendo che in quel taglio troverà posto la parte di striscietta che esce dal contenitore.Mettiamo il tappo,verifichiamo se la porzione di striscietta che fuoriesce è idonea al nostro bisogno,altrimenti tagliamone una porzione con il seghetto.Ci resta solo da fare un buco all'estremità della striscietta,applicare un oval split ed il pasturatore è pronto. Possiamo farlo di qualunque peso vogliamo,basta solo applicare un piombo più grosso.

Tino Parisi alias fumo78

Questo articolo consta di 630 parole e 3 foto

Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario

Pasturatori Pesanti

Fumo78

Pasturatori Pesanti

Fumo78